

## ACTIVACIÓN DE UNA SEGUNDA CÁMARA

La activación de una segunda cámara requiere el uso de una unidad de relé SAR-90. Si se trata de un monitor Shiner Plus, el puente JP2 del interior del monitor debe encontrarse ubicado en la posición 2, para monitor Platea Plus, consulte con el servicio de asistencia técnica. Esta prestación inhabilita la función de intercomunicación. Si ambas funciones fuesen necesarias, utilizar el borne A1 para activar la segunda cámara. Para activar esta función presionar el pulsador del monitor durante los procesos de llamada, comunicación o autoencendido independientemente de la posición en la que se encuentre el auricular. Si la prestación es compartida por todos los monitores, unir el borne 2C de los mismos; si por el contrario cada monitor, o un grupo de ellos, tiene una cámara propia, utilizar un relé SAR-90 para cada uno, no debiendo unir el borne 2C de los distintos grupos de monitores. Esta función se puede utilizar para activar cualquier otro dispositivo, de la misma forma que se describe en el apartado de activación de dispositivos auxiliares, pero a través del borne 2C. Las aplicaciones más usuales podrían ser vigilar los accesos al ascensor, al vestíbulo, como video-mirilla, ...

